

### Sensitive Fläche

Hier kann mit dem Zeigefinger ein Zeiger in alle Richtungen gesteuert werden. Den Finger mit leichtem Druck auf die Fläche legen und in die gewünschte Richtung fahren. Danach Finger wieder loslassen.

### Sensitive Fläche

Zeige- und Mittelfinger drauflegen und nach oben oder unten ziehen, um den Bildschirm-Inhalt nach oben oder unten zu verschieben

### Gerät

An –oder Ausschalten

### Beleuchtung

An –oder Ausschalten

### Ton

An –oder Ausschalten

### Linke Taste

(auswählen/  
aktivieren)

### Rechte Taste

(zurück zur  
vorherigen Seite  
bzw. zum  
vorherigen  
Bildschirm)

### Pfeil nach links (BACK)

Löschen eines  
Buchstabens

### Wort- zwischenraum

Falls mehrere Wörter  
auf einmal gesucht  
werden sollen

### ENTER

Bestätigungs-  
Taste am Ende  
vom Eintippen  
eines Wortes

