

WICHTIGE INFORMATION !!!

BITTE LESEN!!!

Sehr geehrte Käuferinnen und Käufer,

Wir bedanken uns für den Kauf des 7" Mini Netbooks. Sie erhalten anbei die neuste Version dieses Gerätes.

Zum Starten des Gerätes halten Sie bitte die Power Taste die am Rand des Display ist länger gedrückt!

In dieser Upgrade Variante haben Sie die **Möglichkeit 2 Betriebssystem zu nutzen!**

Vorinstalliert wurde Windows CE 6.0 diese Variante bietet einen umfangreiches Basis Paket und benötigt kein Antiviren Software. Dieses System empfehlen wir für:

- Textbearbeitungen (Word) – Kalkulationen (Excel) – sowie die Nutzung der hier aufgeführten Programme:

Msn, Coreplayer (MediaPlayer), FoxitReader (AdobeReader Ersatz), FreeCell, Media Player, Messenger, WordPad, Mobile Hotmail, Mail (Outlook Ersatz), Paint, Player (Media Player), WinRar, Recorder, Solitaire, SpreadExcel, Windows Explorer

Wenn Sie das Netbook hauptsächlich für **Internet Anwendungen und Flash Seiten benutzen** (Mini Games / Browser Games) wollen, empfehlen wir Ihnen das Android System zu verwenden.

Vorteil des Android gegenüber Windoivs CE:

- Deutlich schneller & Kinderleichte Bedienung durch Apps
- Android Apps Market über Google Account möglich! Zugriff auf mehr als 50.000 Programme !!!
- Flash Seiten werden unterstützt somit Browser Games spielbar
- Keine Probleme mit Internetseiten wie Facebook , StudiVZ/SchuelerVZ und allen anderen Seiten...

Sie können natürlich auch beide System nutzen und zwischen beiden „Switchen/umschalten“

Für eine Neuinstallation oder Wechsel des Systems erhalten Sie auf der Rückseite eine kurze Installation - Anleitung.

Viele Kunden stellen ihr Netbook nicht korrekt ein und erhalten eine maximale Laufzeit von 1 Stunde oder in seltenen Fällen sogar noch weniger. Was alles dazu beiträgt haben wir Ihnen hier erläutert.

Fehler Hilfen Für Windows CE:

- 1.) Zum Verlängern der Akku Laufzeit stellen sie am besten bei Nicht-Nutzung das Wireless Lan (W-Lan) mit Hilfe des Programmes „Wifi Power“, das Sie auf ihrem Desktop finden, aus. (Erscheint Turn On so ist ihr W-Lan aus, erscheint Turn Off so ist ihr W-Lan aktiviert).
- 2.) Klicken Sie auf das Akku/Batterie Zeichen in der Taskleiste mit der linken Taste. Gehen Sie auf Option -> Brightness. Dort erscheint nun ein Regler von Dark (Dunkel) zu Brighter (Heller). In diesem Fall können Sie sich entscheiden für Heller (niedrige Akku Laufzeit) oder dunkler (längere Akku Laufzeit) wir empfehlen den Balken fast mittig einzustellen so das er etwas mehr an Darker ist als an Brighter. Damit erreichen Sie eine Akku Laufzeit bei durchschnittlicher Nutzung von ca. 2 Stunden.
- 3.) Zur Einrichten ihres UMTS/Internet Surf Stick können Sie hier die Anleitung nachlesen:
<http://led-tec2010.de/system/surfstick.html>

Installationsanleitung:

1.) Laden Sie die Software für den Mini Netbook auf einem anderen Rechner (z.B. Computer/Laptop) runter. Die Links geben Sie bitte in ihrem Browser z.B. Firefox in der Adressleiste ein (nicht auf Google oder anderen Seiten) Achten Sie auf die Schreibweise, ist ein Buchstabe falsch geschrieben, findet ihr Rechner die Datei nicht.

Für Windows CE nutzen Sie diesen Link:

<http://www.led-tec2010.de/system/german8650-ce.rar>

Für Android nutzen Sie diesen Link:

<http://www.led-tec2010.de/system/german8650-android.rar>

Das Handbuch für Android befindet sich im System und für alle anderen Fragen empfehlen wir diese Seite:

<http://www.androidpit.de/de/android/wiki/special/allPages>

- 2.) Sie entpacken die bereits heruntergeladenen Version, mit Hilfe des Tools winrar (zu finden unter: www.winrar.de).
- 3.) Nachdem Sie die Datei entpackt haben, sollten Sie einen Ordner und eine Datei (Dateiname: wmt_scriptcmd Ordnername: FirmwareInstall) sehen. Sie benötigen für eine Neuinstallation / Update eine SD Speicherkarte mit mind. 256mb freier Speicher. Kopieren Sie den Ordner und die Datei mit sämtlichen Inhalten auf die SD Speicherkarte ohne ein Unterordner zu unterstellen, einfach kopieren (Rechte Taste der Maus auf Datei und Ordner kopieren). Auf die Speicherkarte gehen dort auf eine freie Weiße Fläche einfügen. Rechte Taste der Maus auf einfügen klicken).
- 4.) Schalten Sie das Netbook aus und stecken die SD Karte (Etikett der SD Karte nach untenzeigend) in den SD Kartenslot der auf der linken Seite des Netbooks zu finden ist. Schalten Sie das Netbook an, nach wenigen Sekunden sollte bei der Installation von Android ein Gelber Text oder bei der Installation von Windows CE ein roter Text erscheinen. Dieses signalisiert dass der Installationsprozess gestartet wird. Etwas später sollte eine Installationsabfolge automatisch starten. Sie müssen nichts drücken, die Installation erfolgt komplett automatisch!
- 5.) Wenn alles erfolgreich war, erhalten Sie die Meldung dass Sie, die SD Karte entfernen können. Bei der Android Installation steht es unterhalb in roter Schrift bei der Windows Installation in schwarzer Schrift in der Mitte des Bildschirms.
- 6.) Entfernen Sie die Karte und starten das System anschließend neu.

Nun sollte das gewünschte System installiert sein.

Viel Spaß mit ihrem Netbook.

Ihr Products4You Team

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung:

Tel: 0511 / 84 900 923

Fax: 0511 / 84 900 924

Telefon Support

Mo-Fr: 10:00 - 14:00 Uhr

Mo,Di,Do: 14:00-18:00 Uhr

Mail Support

Ebay Nachrichten Service: 24-36 Stunden erhalten Sie ihre Antwort

Mail Service: Innerhalb 48-72 Stunden erhalten Sie ihre Antwort