

EASYPAD

for Android™



easypix®
Keep it real.

EASYPAD

Dieses FW-Update funktioniert nur mit einer Software-Version ab 20101119 und höher.

1. Laden Sie die Software auf einen PC herunter
2. Entpacken Sie den Ordner zt-update auf eine MicroSD-Karte
3. Schalten Sie das EasyPad ggf. aus
4. Schließen Sie die Stromversorgung an
5. Legen Sie die MicroSD-Karte in das EasyPad ein
6. Drücken Sie den Home-Button und halten Sie ihn gedrückt. Drücken Sie nun gleichzeitig die Einschalttaste und halten Sie auch diese gedrückt bis das Update beginnt.