






## › Tasten

Taste	Funktion
 Ein-/ Ausschalten/ Sperren	Gerät einschalten (gedrückt halten), Schnellmenü aufrufen (gedrückt halten), Touchscreen sperren.
 Menü	Liste aller verfügbaren Funktionen auf dem aktuellen Bildschirm öffnen, Schnellsuchleiste öffnen (gedrückt halten).
 Startseite	Zum Home-Bildschirm zurückkehren, Liste der zuletzt genutzten Anwendungen öffnen (gedrückt halten).
 Zurück	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
 Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.