

# Tools

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobilgeräts und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Bluetooth

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Geräts vertraut, sich zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion mit anderen Drahtlosgeräten zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Wireless**.
2. Drücken Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

## Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Wireless** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Scan nach Geräten**.

Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt diese in einer Liste an.

2. Wählen Sie ein Gerät aus der Bluetooth-Geräteleiste aus.

3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **Fertig**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



- Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte die gleiche PIN verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden eventuell eine feste PIN, z.B. **0000**.
- In Abhängigkeit von dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

## Legen Sie fest, dass andere Bluetooth-Geräte Ihr Gerät erkennen dürfen.

Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Wireless** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**. Ihr Gerät ist 120 Sekunden lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.