

Unlock Bootloader & Rooten des Sony Z1 Compact

Downloads:

FlashTool: [Flashtool | Xperia device flashing](#)
SuperSU flashbare .zip von [SuperSU Download](#)
<http://dl.weeaboo.com/Z1Compact/C690...0Unbranded.ftf>
<http://dl.weeaboo.com/Z1Compact/D550...neric%20UK.ftf>
http://dl.weeaboo.com/Z1Compact/SO-0...281_docomo.ftf
<http://dl.weeaboo.com/Z1Compact/z1c-....flashable.zip>

AKTUELLE Z1C-lockedualrecovery....**Flashbare.zip** und

die AKTUELLE Z1C-lockedualrecovery....**Installierbare.zip** von [-- \[NUT\]'s XDA download page -](#)
[--](#) runterladen.

0. Prüfen ob Bootloader entsperrbar über das Service Menü mit der Eingabe von `***#7378423#**`

1. Kopiere: [UPDATE-SuperSU-v1.\(...\).zip](#), [z1c-43-uk.system.flashable.zip](#) und die [Z1C-lockedualrecovery\(...\).flashable.zip](#) auf deine Externe SDKarte

2. Smartphone in den Flash Modus bringen (via USB-Kabel mit PC verbunden und Lautstärke + gedrückt halt bis LED Grün leuchtet) [link](#)

3. Flashe: [SO-02F_14.1.H.1.281_docomo.ftf](#) (WIPE: alles auswählen, EXCLUDE: nichts auswählen)

4. Starte das Smartphone, und erlaube in den Einstellungen, USB debugging und das Installieren aus fremden Quellen

5. Flashe: [C6903_14.1.G.534_ianford10_UK Unbranded.ftf](#) (WIPE: nichts auswählen, EXCLUDE: alles auswählen außer system und kernel.)

6. Starte das Handy (Das Display, wird schwarz bleiben.)

7. ausführen: Jetzt wo das Phone hochgefahren ist, (Das erkennt man wenn die LED leuchte orange leuchtet) müsst ihr denn Ordner der in der Z1C-lockedualrecovery(...) **installer.zip** ist, auf den Desktop entpacken und dann die darin enthaltene install.bat, Datei ausführen.
Option 3 auswählen (Installation on unrooted ROM).

8. Schalte danach das Telefon, mit der Power+Lautstärke hoch Taste aus.
(Wenn es vibriert hat ist es aus.)

9. Flashe: [D5503_14.2.A.1.114_Generic UK.ftf](#) (WIPE: nichts auswählen, EXCLUDE: nur System wählen)

10. Boote in den PhilzRecovery: Starte das Telefon normal hoch, wenn es dann Nach einer Zeit vibriert & die LED Leuchte grün aufleuchtet,
Dann müsst ihr die Taste, Lautstärke hoch drücken.
Haltet die Taste so lange gedrückt bis die LED Leuchte Lila aufleuchtet.

Ab jetzt seid ihr im PhilzRecovery. 🍌🍌

11. Jetzt müsst ihr das Phone auf, Werkszustand zurücksetzen

12. Wenn ihr schritt 11. fertig habt, dann flashed ihr die unten stehenden .zip dateien, in dieser Reihenfolge wie sie unten stehen aber ohne dazwischen neu zustarten...

- 1 - [z1c-43-uk.system.flashable.zip](#)
- 2 - [Z1C-lockedualrecovery\(...\).flashable.zip](#)
- 3 - [UPDATE-SuperSU-v1.\(...\).zip](#).

Custom ROM installieren

1. [Install CWM Recovery Kernel „DooMLoRD“](#) via fastboot
 - 1.kernel image herunterladen
 2. boot.img im fastboot verzeichnis abspeichern
 3. boot.img über fastboot flashen:
Code:
`fastboot flash boot boot.img`
 - 4.starte das System über fastboot neu
Code:
`fastboot reboot`
 - 5.das System sollte nun booten
2. Custom ROM „[RomAur 1.2](#)“ auf die SD-Karte kopieren
3. In [Recovery Modus](#) booten „Lautstärke + & Lautstärke –“ zeitgleich betätigen
4. Wipe Factory Reset /Wipe Chache / Dalvik Cache ausführen
5. ROM über install .zip installieren
6. FERTIG