

## **Easy-Rooting-Tutorial für die aktuelle ICS-Firmware LRT, inkl. CWM-Recovery:** (die bisherigen Daten & Einstellungen bleiben erhalten, kein Dreieck oder Counter)

**!!! Nur für deutsche (Productcode DBT) und branding-freie Geräte !!!**

1. um in LRT erstmals Rootrechte zu bekommen, benötigen wir nur folgende ZIP-Datei, welche den Custom-Kernel inkl. CWM-R enthält und über das Stock-Recovery installiert werden kann:

Link: <https://www.hidrive.strato.com/lnk/bauR4Hvz>

2. damit legen wir auch direkt los:

a) die ZIP-Datei muss auf die **externe SD-Karte** kopiert werden

b) das Note ist **AUS**, dann werden für etwa **5** Sekunden folgende drei Tasten gleichzeitig dauerhaft gedrückt gehalten: **HOME + VolumeUP + POWER**, um in den Recovery-Modus zu booten ! Wenn der Samsung-Schriftzug erscheint, die Tasten gleichzeitig wieder los lassen.

c) nun sind wir im Stock-Recovery, welches uns ermöglicht über die **externe** SD-Karte den Kernel (Root + CWM-R) einzufügen, dazu **APPLY UPDATE FROM EXTERNAL STORAGE** wählen, dort **PhilZ-cwm6-XXLRT.zip** auswählen, flashen und kurz abwarten bis der Vorgang beendet ist.

d) in die Übersicht des Stock-Recovery zurückgehen und **REBOOT DEVICE NOW** auswählen

e) **FERTIG ! ;)**