

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

anhand dieser Anleitung möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Mini Netbook mit einem UMTS Surfstick verbinden und so das mobile Internet nutzen können.

Beachten Sie bitte, dass diese Anleitung nur für den o2 / Tchibo Surfstick Huawei e1550 mit einer o2 Datenkarte gültig ist.

Fragen Sie beim Kauf bitte explizit nach einem Huawei e1550 bei o2 oder Tchibo

### **Schritt I**

#### Den passenden Surfstick kaufen.

Momentan funktionieren mit Ihrem Netbook nur 2 spezielle UMTS Sticks.

Huawei e180  
Huawei e1550

Wir gehen in dieser Anleitung auf den Huawei e1550 Stick ein, da dieser momentan bei Tchibo und o2 als Prepaid Stick angeboten wird.

### **Schritt II**

#### Den UMTS Stick in den reinen Modemmodus schalten.

Hierzu benötigen Sie einen Windows XP Rechner. Um in das Hyperterminal zu gelangen gehen Sie wie folgt vor.

#### **Start > Programme > Zubehör > Kommunikation > HyperTerminal**

Hier müssen Sie eine neue Verbindung herstellen, dies machen Sie folgendermaßen

Neue Verbindung > beliebigen Namen eingeben > mit OK bestätigen > Rufnummer > 0 eingeben und Ihren HUAWEI Stick als Modem auswählen.

Im nächsten Schritt brechen Sie die Verbindung ab und geben in das HyperTerminalfenster die Buchstaben **ATZ** ein und bestätigen die Eingabe mit enter, dies wird vom Hyperterminal mit OK bestätigt

Nun geben Sie den Befehl **at^u2diag=0** oder **at^u2diag=256** ein

Ihr Huawei Stick sollte sich jetzt im Modemmodus befinden

Falls Sie Ihren Surfstick wieder mit einem normalen PC nutzen möchten, befolgen Sie die oben genannten Schritte geben aber den Befehl **at^u2diag=255** ein

### **Schritt III**

#### PIN Abfrage ausschalten

Die PIN Abfrage für Ihre SIM Karte ausschalten. Hierzu legen Sie die SIM Karte in ein beliebiges Handy und schalten dort die PIN Abfrage aus. Da dies von Modell zu Modell unterschiedlich ist, können wir hierauf leider nicht genauer eingehen.

### **Schritt IV**

#### Verbindungsdaten ins Netbook eingeben.

#### DNS eingeben

Start > Einstellungen > Netzwerk und DFÜ > rechte Maustaste 3 G Modem > Eigenschaften  
TC/IP Einstellungen > Namensserver

Hier geben Sie unter dem Punkt DNS **193.189.244.225** ein und bestätigen mit OK

#### DOMÄNE eingeben

Start > Einstellungen > Netzwerk und DFÜ > linke Maustaste Doppelklick 3 G Modem

Hier geben Sie unter dem Punkt DOMÄNE **internet** ein und drücken auf verbinden.

Nun können Sie wie gewohnt über den Internetexplorer online gehen und Ihre Emails abrufen

Viel Spaß im mobilen Internet wünscht Ihnen die Products4You GmbH