





## Reset per Knopfdruck für Cynus T1

- 1) Drücken Sie "**Ein-/Ausschaltaste**" und "**Die obere Lautstärke-Taste**" hintereinander beim ausgeschalteten Zustand des Telefons.
- 2) Wählen Sie "**Clear eMMC**", indem Sie die untere Lautstärke-Taste drücken.
- 3) Drücken Sie "**Home-Taste**"  auf dem Gerät.
- 4) Warten Sie ein oder zwei Minuten, bis der Prozess durchgeführt wird.

## Reset per Knopfdruck für Cynus T2

- 1) Drücken Sie "**Ein-/Ausschaltaste**" und "**Die Mittlere Lautstärketaste**" gleichzeitig beim ausgeschalteten Zustand des Telefons.
- 2) Wählen Sie "**Recovery modus**", indem Sie die obere Lautstärke-Taste drücken.
- 3) Wählen Sie "**Wipe data/factory reset**" indem Sie die untere Lautstärke-Taste drücken und klicken die Optionstaste .
- 4) Wählen Sie "**Yes..... delete all user data**", indem Sie die untere Lautstärke-Taste drücken und klicken die Optionstaste .
- 5) Wählen Sie "**Reboot system now**" indem Sie die Optionstaste  klicken.
- 6) Warten Sie ein oder zwei Minuten, bis der Prozess durchgeführt wird.