

Huawei ASCEND G615 Upgrade

Software Upgrade Anleitung

JellyBean 4.1.2 mit Emotion UI 1.5

U9508 V100R001C00B509



Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved

Inhalt

1	EINLEITUNG	2
1.1	FOLGENDE VERSIONEN KÖNNEN UPGEDATET WERDEN	2
1.2	ENTHALTENE DATEIEN	2
1.3	UPGRADE VORBEREITUNG	2
2	SOFTWARE UPGRADE DURCHFÜHREN (TEIL 1).....	2
2.1	VORBEREITUNG	2
2.2	UPGRADE BEGINNEN	3
2.3	SICHERUNG DER DATEN	3
3	UPGRADE TEIL 2	3
4	KONTROLLE	3

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Huawei ASCEND G615 Smartphone entschieden haben. Um Ihnen weiterhin viel Freude mit dem Telefon zu bereiten stellen wir Ihnen ein neues Update auf das aktuelle Betriebssystem Android™ 4.1.2 mit Emotion UI 1.5 bereit. Mit dieser Anleitung können Sie Schritt für Schritt die Installation durchführen.

1.1 Folgende Versionen können upgedatet werden

- Alle bisher veröffentlichten Software Versionen in WEU

1.2 Enthaltene Dateien

Um den einwandfreien Softwareupdatevorgang zu gewährleisten besteht das Update aus zwei Dateien welche nacheinander aufgespielt werden müssen.

<i>Reihenfolge</i>	<i>Softwarepaket</i>	<i>Name und Pfad</i>
Schritt 1	Hauptdatei	\dload\UPDATE.APP
Schritt 2	Konfigurationsdatei	\ vendor_dload\UPDATE.APP

1.3 Upgrade Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine Micro SD Karte mit mindestens 2GB freiem Speicher und Lese- und Schreibrechten zur Verfügung haben.
- Sie benötigen einen Computer und ein USB Kabel oder ggf. einen Adapter mit dem Sie die Dateien auf die Micro SD Karte schreiben können

2 Software Upgrade durchführen (Teil 1)

2.1 Vorbereitung

- Entpacken Sie die Zip-Datei in einen von Ihnen gewählten Ordner auf dem Computer.
- Formatieren Sie die MicroSD Karte (optional)
- Erstellen Sie im Hauptverzeichnis der SD-Karte einen Ordner mit dem Namen „dload“ und kopieren Sie den Inhalt des Ordners „dload“ (UPDATE.APP) von Ihrem Computer auf die Micro-SD Karte hinein.
- Setzen Sie die MicroSD-Karte in das Gerät ein und schalten es ein.

2.2 Upgrade beginnen

- Drücken Sie die Taste  und wählen Einstellungen -> Speicher -> Software Aktualisierung -> SD-Kartenaktualisierung

2.3 Sicherung der Daten

- Sie können nun eine Sicherung der Daten durchführen. Die Daten werden auf der Micro-SD-Karte gesichert werden und können nach dem Upgrade mit der Applikation "Alles Sichern/Datensicherung" wieder eingespielt werden.
- *ALTERNATIV können Sie das Backup vorher auch über die HiSuite PCSoftware (zu finden unter www.huaweidevice.com) durchführen.*
- Der Upgradevorgang startet mit dem Entpacken der Daten gefolgt von der Installation.
- Nach erfolgreicher Installation startet das Gerät selbständig neu.

3 Upgrade Teil 2

- Schalten Sie das Telefon aus und entnehmen die MicroSD-Karte aus dem Gerät
- Löschen Sie die Dateien in dem Ordner „dload“.
- Kopieren Sie die Datei „UPDATE.APP“ aus dem „vendor_dload“ Ordner in den Ordner „dload“ auf der MicroSD-Karte
- Setzen Sie die MicroSD-Karte in das Gerät ein und schalten es ein.
- Führen Sie nun den 2. Teil des Software Upgrades durch indem sie Einstellungen -> Über das Telefon -> System Update -> Lokale Aktualisierung

4 Kontrolle

Nach erfolgreichem Upgrade können Sie die neue Versionsnummer wie folgt auslesen.

- Gehen Sie zu Einstellungen -> Über das Telefon
U9508 V100R001C00B509

Wir wünschen Ihnen VIEL SPASS mit der neuen Android™ JellyBean Version mit Emotion UI 1.5 auf Ihrem Huawei Ascend G615.