



Huawei MediaPad

Software Upgrade Anleitung



Huawei Technologies Co., Ltd.
All rights reserved



Inhalt

1	EINLEITUNG	2
1.1	FOLGENDE VERSIONEN KÖNNEN AKTUALISIERT WERDEN:	2
1.2	UPGRADE DATEIEN	2
1.3	BENÖTIGTE HARDWARE	2
2	SOFTWARE UPGRADE DURCHFÜHREN	3
2.1	SICHERUNG DER DATEN	3
2.2	VORBEREITUNGEN FÜR DAS UPGRADE.....	4
2.3	AUTOMATISCHES UPGRADE BEGINNEN.....	5
2.4	MANUELLES UPGRADE (FORCE UPGARDE - NUR IM NOTFALL ZU VERWENDEN).....	6
3	KONTROLLE.....	6
4	RECHTLICHE HINWEISE.....	7
4.1	HAFTUNGSAUSSCHLUSS	7
4.2	HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN	7

1 Einleitung

Herzlich Willkommen bei der Anleitung für das Softwareupgrade auf Ice Cream Sandwich für das Huawei MediaPad.

Bitte beachten Sie, dass ein Softwareupgrade nur durch erfahrene Benutzer durchgeführt werden soll. Das Upgrade erfolgt auf eigene Gefahr durch den Benutzer.

1.1 Folgende Versionen können aktualisiert werden:

- Alle bisherigen Honeycomb 3.2 Versionen

1.2 Upgrade Dateien

	Name
Software: Hauptdatei	\dload\UPDATE.ZIP
Befehlsdatei für automatisches SD-Card upgrade	\dload\unlmt.cfg
Optionaler Ordner mit Applikationen über einen separaten Download	\dload\preset\cust.zip

1.3 Benötigte Hardware

- Stellen sie sicher, dass Sie eine Micro SD Karte mit mindestens 2GB freiem Speicher und Lese- und Schreibrechten zur Verfügung haben.
- Sie benötigen einen Computer und ein USB Kabel oder ggf. einen Adapter mit dem Sie die Dateien auf die Micro SD Karte schreiben können
- Sollte die Datei „unlmt.cfg“ im dload-Ordner nicht vorhanden sein, erstellen Sie bitte in dem Verzeichnis eine leere Datei mit dem Namen „unlmt.cfg“.

2 Software Upgrade durchführen

2.1 Sicherung der Daten

- Sie sollten eine Sicherung der aller Daten auf dem MediaPad durchführen. Sie können dies z.B. über die HiSuite-Software am PC durchführen. Die Daten werden auf dem PC gesichert und können nach dem Upgrade wieder eingespielt werden.
- Verbinden Sie hierzu Ihr MediPad mit dem PC, Öffnen Sie die Hi-Suite Software und klicken auf „Sichern&Wiederherstellen“
- Sie können nun alle Einstellungen und Applikationen auf dem PC sichern.
- Wir empfehlen Ihnen alle anderen persönlichen Daten wie z.B. Musik, Dokumente, Bilder oder Videos ebenfalls zu sichern.

HUAWEI ÜBERNIMMT FÜR DEN VERLUST PERSÖNLICHER DATEN KEINE VERANTWORTUNG.
EINE REGELMÄßIGE SICHERUNG DER DATEN OBLIGT DEM NUTZER.




- Nach erfolgreichem Upgrade können Sie die Daten wieder auf das MediaPad aufspielen.

2.2 Vorbereitungen für das Upgrade

- Laden Sie die Batterie ihres MediaPad bzw. halten Sie die Stromversorgung während des Updates aufrecht.
- Entpacken Sie die Zip-Datei in einen von ihnen gewählten Ordner auf dem Computer.
- Formatieren Sie die MicroSD Karte (optional)
- Kopieren Sie den Ordner „dload“ mit dem Inhalt „UPDATE.ZIP“ und „unlmt.cfg“ in das Hauptverzeichnis der MicroSD Karte
- Zusätzlich kopieren Sie den „preset“ Ordner mit der Datei „cust.zip“ in das „dload“ Verzeichnis


In der Datei „HUAWEI MediaPad ICS SOFTWAREPACKAGE(Let'sGolf2, Asphalt6)“ befinden sich die Daten der vorinstallierten Spiele „Let's Golf 2“ und „Asphalt 6“. Die Installation dieser Daten ist optional, das Mediapad kann auch ohne die Spiele im vollen Umfang genutzt werden.

- Setzen Sie die MicroSD-Karte in das Gerät ein.



2.3 Automatisches Upgrade beginnen


- Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ein. Drücken und halten Sie die Taste bis das Gerät vibriert und startet.
- Der Upgrade-Prozess startet nun automatisch. Es ist folgender Screen zu sehen:



Das Upgrade kann bis zu 10 min dauern.

Bitte drücken Sie **NICHT** die Ein-/Aus-Taste oder die Lautstärke-Tasten oder Entnehmen die microSD-Karte.

- Nach erfolgreichem Upgrade ist folgender Bildschirm zu sehen.




Bitte entfernen Sie die microSD-Karte aus dem Einschub **UND** drücken Sie die Ein-/Aus-Taste um das Gerät einzuschalten.

2.4 Manuelles Upgrade (FORCE UPGARDE - nur im Notfall zu verwenden)

- Stellen Sie sicher, dass das MediaPad ausgeschaltet ist.
- Drücken und halten Sie die Lautstärke + Taste
- Drücken Sie nun zusätzlich die Ein-/Aus-Taste für 2 Sekunden
- Halten Sie weiterhin die Lautstärke + Taste gedrückt bis das Huawei-Logo verschwindet.
- Das MediaPad startet nun den Upgrade Vorgang. (s.o.)

3 Kontrolle

Nach erfolgreichem Upgrade können Sie die neue Versionsnummer wie folgt auslesen.

- Drücken Sie die Menü-Taste  und wählen Sie Einstellungen -> Über das Tablet
- Folgende Android Version sollte nun angezeigt werden:
4.0.3
- Folgende Versionsnummer sollte nun unter Build-Nummer angezeigt werden:
S7-301u V100R002C167B003

4 Rechtliche Hinweise

4.1 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DIE INHALTE DIESER ANLEITUNG WERDEN AUF "AS-IS"-BASIS BEREITGESTELLT. SOFERN NICHT NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH, WIRD BEZÜGLICH DER RICHTIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER INHALTE DIESES HANDBUCHS KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH UNTER ANDEREM DIE STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT.

4.2 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, HAFTET HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. NICHT FÜR BESONDERE, KONKRETE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL, DATENVERLUST ODER ERWARTETE KOSTENEINSPARUNGEN.