




1. Zuerst auf Einstellungen/Settings gehen
2. ganz runter scrollen auf "other settings"
3. Auswahl 6 von oben wählen
4. Auswahl 5 von oben wählen und Englisch auswählen
5. Das Sharp neu starten!



1. Zuerst auf Einstellungen/Settings gehen
2. ganz runter scrollen auf "other settings"
3. Auswahl 6 von oben wählen
4. Auswahl 5 von oben wählen und Englisch auswählen
5. Das Sharp neu starten!