



|   |                             |                                 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Huawei Technologies Co.<br><br>Ltd.<br><br>华为技术有限公司 | Product version<br><br>产品版本 | Confidentiality level<br><br>公开 |
|   |                             | Total pages:<br><br>共 3 页       |

## 中转包的说明指导书

|             |            |      |            |
|-------------|------------|------|------------|
| Prepared by | U8860 team | Date | 2012-08-29 |
| 拟制          |            | 日期   |            |
| Reviewed by | U8860 team | Date | 2012-08-29 |
| 评审人         |            | 日期   |            |



Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有 侵权必究

## Revision record 修订记录

## 中转包的说明指导书

1、中国渠道版本的中转包可以实现由 U8860 I V100R001CHNC00B932SP01 回退到如下版本：

[U8860 V100R001CHNC00B872](#)

[U8860 V100R001CHNC00B876](#)

[U8860 I V100R001CHNC00B923SP03](#)

2、中转包升级（适用于手机版本为 U8860 I V100R001CHNC00B932SP01）

升级前请检查手机版本号（设置 - 关于手机 - 版本号），如果为 U8860 I V100R001CHNC00B932SP01，则需要先升级此中转包，再进行升级华为官网发布的正式发货的 G 版本升级包。

步骤1. 通过电脑下载升级中转包。

步骤2. 准备一张2G以上容量的SD卡，建议使用Sandisk, Kingstone, 或Kingmax，并保证此外置SD卡上的可用空间大于1G。

步骤3. 在SD卡中新建“dload”文件夹并将中转包中的“UPDATE.APP”放入该“dload”文件夹。

步骤4. 在Home（待机桌面）上，点击菜单键选择“设置”>存储>软件升级>SD卡升级>选择“确定”，执行升级操作。

步骤5. 中转包升级成功后,进入到”文件管理”删除SD卡中dload目录下的UPDATE.APP文件。

步骤6. 再按照目标版本之升级指导书，回退至目标版本（[U8860 V100R001CHNC00B876](#), [U8860 I V100R001CHNC00B923SP03](#)）。