


Einsetzen einer SIM-Karte (nur für VL711-00 Modelle)

Bestimmte Tablets enthalten einen SIM-Karteneinschub für den mobilen Internetzugang. Damit Sie sämtliche Funktionen des Tablets nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte mit gültigem Datentarif einsetzen *bevor* Sie das Tablet einschalten.

1. Schalten Sie das Tablet aus, indem Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste drücken.
2. Setzen Sie die SIM-Karte wie gezeigt ein.



3. Bringen Sie die Abdeckung des Karteneinschubs wieder an.



Hinweis: Schieben Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein.