

Huawei P10 Pro - Android 9

Packages mit Package-Manager definitiv entfernen

1. Huawei P10 Pro

Settings > System > Über das Telefon > 7 x auf Build-Nummer tippen > Passwort eingeben
Sie sind jetzt Entwickler!

System > Entwickleroptionen > ADB-Debugging im Modus "Nur laden" on
USB-Konfiguration auswählen > MTP wählen
USB-Debugging on
Huawei mit USB Kabel an PC anschliessen

2. PC Windows 10 Pro

Download "Minimal ADB and Fastboot":

https://www.chip.de/downloads/Minimal-ADB-and-Fastboot_62500183.html

Install "Minimal ADB and Fastboot - CHIP-Installer.exe" Version 2.9.9.7

Klick on Desktop Icon "Minimal ADB and Fastboot" (CMD startet im richtigen Verzeichnis)

```
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot\>
```

```
adb devices (Gerät muss gelistet sein, sonst stimmen die Einstellungen auf dem Huawei nicht)
```

```
adb root
```

```
adb shell
```

```
HWBLA:/ $ pm (für Parameter des Package-Managers)
```

```
HWBLA:/ $ pm list packages | grep wallet (z. B. nach wallet oder search suchen)
```

So sieht man den gewünschten Package Namen, z. B. `package:com.huawei.search`

```
HWBLA:/ $ pm uninstall --user 0 com.huawei.wallet (Beispiel)
```

```
HWBLA:/ $ pm uninstall --user 0 com.huawei.search (Beispiel)
```

```
Success
```

```
HWBLA:/ $ exit
```

```
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot\>
```

```
adb unroot
```

3. Auf dem Huawei alle Schritte rückgängig machen!

Sonst hat man ein grösseres Security-Problem.

System > Entwickleroptionen off

4. Reboot des Huawei